


Startfrequenz: 1.000000 MHz; Endfrequenz: 59.999794 MHz

Schrittweite: 84.406 kHz; Messpunkte: 700



SWR Verlauf

Kursor 1:

22.776748 MHz

SWV: 1.2413

SWV min: 1.02 1.084406

SWV max: 1.33 47.338894
